

İCE GAİSER

BARDAK SOĞUTUCU

KULLANMA KILAVUZU

TANITIM

Kaliteli bir ieeđin deęerini biliyorsanız, İCE GAİSER bardak sođutucu sizin iin olmazsa olmazdır. Kurulumu ve performansı kolay olan bu cihaz, herhangi bir bardađı saniyeler iinde sođutabilir, bylece siz ve misafirleriniz her zaman sođuk ieceklerin tadını ıkarabilirsiniz.

Anında Sođutma Etkisi ile bardaklarınızın mkemmел bir grnme kavuřmasını saylarsınız, bu sayede řarap, kokteyl, bira, meyve suyu, smoothie, řampanya ve karıřık ieceklerin serin ve taze olarak servis etmeniz iin mkemmел kılar.

Her profesyonel veya amatr barmen iin bu cihaz bir vazgeilmezdir! Herhangi bir mutfađa, bara, restorana veya otele harika bir katkı sađlar, basit ve hızlı bir řekilde buzlu bardak oluřturmanıza yardımcı olur.

Sorunsuz Kurulumu sahip İCE GAİSER bardak sođutucusu Sifonlu CO2 tp ve 220 Watt enerji ile alıřır. Tek yapmanız gereken cihazı istediđiniz yere yerleřtirmek, Fiři takmak, CO2 tpne bađlamak ve sihrini yapmasına izin vermek!

Kalite Gvencesi – İCE GAİSER bardak sođutucusu yksek kaliteli malzemeden yapılmıř olup gvenli, dayanıklı sađlam bir yapıya sahiptir. Uzun mrl kullanım ve sayısız sođutulmuř bardaklar iin ihtiyacınız olan tek řey İCE GAİSER.

KULLANICILAR İÇİN UYARILAR

Elektrikli aletleri kullanırken, tüm güvenlik kurallarına ve Bu kılavuzda açıklanan önlemlere dikkat ediniz !

- Soğutma makinesi sıvı CO2 tüpleriyle çalışır
- Sadece sıvı CO2 tüpleriyle çalışmak için uygundur. CO2 tüpleri gaz fazında kullanmayın bunlar ; gazlı içecekler veya bira için doldurulmuş tüpler.
- Yalnızca gıda sınıfı CO2 kullanın ve tedarikçinizden sertifikasını temin edin.
- Tüp değiştirme tarihinin doğru olduğunu doğrulayın.
- Tüpleri bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Tüp bağlantı rekorunun contasının iyi durumda olduğunu kontrol edin.
- Esnek hortumu bükülmeden saklayın ve zarar görmüş olan herhangi bir parçası varsa hemen servisinle iletişime geçin.
- Anahtar üstte olacak şekilde gaz tüpü ile daima dikey olarak çalışın
- Gaz nedeniyle makineyi koruyucu gözlüksüz kullanmayınız.
- Soğutma işlemi sırasında gaz çıkışının üzerine ellerinizi veya yüzünüzü koymayın.
- Devrenin havasını almadan tüp vanasını sökmeyin.
- Ekipmanınızı her zaman sorumlu bir şekilde kullanın ve çalışma yeteneğinizi aşmayın.
- Makinenizi bir süreliğine kullanmayı her bıraktığınızda tüpünüzün vanasını kapatın.
- Kabloyu germeden makinenin fişini çekin.
- Kullanmadığınız zamanlarda ve temizlik sırasında cihazınızın fişini prizden çekiniz.
- Ekipmanınızı ıslak masalarda veya ıslak ellerle kullanmayınız.
- Hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. Cihazınız çalışmıyorsa uygun şekilde, cihazı tamir edilmek üzere Resmi Teknik Servise iade edin.
- Orijinal olmayan aksesuarların veya parçaların kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.
- Açık havada veya tuzlu ortamlarda kullanmayınız.
- Çok küçük veya iyi havalandırılmayan odalarda çalışmayın.
- Bu cihazı, bu kılavuzda açıklananların dışındaki kullanımlar için kullanmayın.
- Bu talimatlara aşına olmadan cihazı açmayın.

TALİMATLARI GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR BİR YERDE SAKLAYIN

Bir (1) yıllık garanti kapsamındadır, garanti süresi satın alma tarihinden itibaren başlar (sevk için fatura tarihine bakın).

KURULUM KILAVUZU

Montaj ve ilk kullanım ;

Kurulum hızlı ve kolaydır, aletlere veya geniş depolama alanına ihtiyacınız olmaz.

1. Bağlantı hortumunu CO2 tüpünün dışına bakacak şekilde yerleştirin, yerine oturuncaya kadar bir anahtar yardımıyla vidalayın. Tamamen vidalanıp ve dibe temas ettiğinden emin olun. Çok fazla zorlamaya gerek yoktur.
2. Ana fişi bağlayın ve ışığı açmak için düğmelerin birine basın. Solenoid valf ilk ışıkların yanmasından sonra cihaz devreye girmiş olacaktır.
3. CO2 tüpünün vanasını yarısını açın.
4. Sürekli gaz akışını serbest bırakmak için düğmelerin birine basın.
5. İCE GAİSER artık çalışmaya hazırdır, bir bardak ile ilk testi yapın.

BARDAKLAR VEYA KAPLAR NASIL SOĞUTULUR VE DONDURULUR

Kurulduktan sonra, gaz devresinin tamamen dolu olduğuna emin olun

Tercihen cam bardaklar veya ince duvarlı kristal bardaklar kullanın. Bu tür bardaklar hem hızlı soğur hem de CO2 tüketimini önemli ölçüde azaltır.

1. Bardağı, açıklığı baş aşağı olacak şekilde yerleştirin.
2. Fincan tamamen buzlanana kadar manuel veya otomatik butona basın.
3. En iyi sonuçlar iki aşamada elde edilir: bardağı soğutmak için ilk darbe yeterli olacaktır ikinci darbe daha etkin kalıcı bir buz tabakası sağlar.
4. Soğutma süresi bardağın kalınlığına, formatına ve boyutuna bağlıdır.
5. Haznenin altında karlama oluşursa, bardağı birkaç santimetre kaldırın fazla gazı serbest bırakın.
6. Islak bardaklar veya bardaklar kullanıyorsanız bardak yüzeyinde ufak buz kristalleri üreteceksiniz.
7. Bardakları, kaseleri, kapları, çalkalayıcıları, kalıpları vb. soğutabilirsiniz.

GAZ TÜPÜNÜ İCE GAİSER'İNİZDEN NASIL AYIRABİLİRSİNİZ

1. Gaz tüpünün vanasını tamamen kapatın.
2. Devreyi boşaltmak için İCE GAİSER'in gaz butonuna basılı tutun ve içerdiği basıncı serbest bırakın. Buna gaz tahliye işlemi denir.
3. Artık İCE GAİSER'inizi güvenli bir şekilde tüpten sökebilirsiniz.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

- Tüp ve fiş cihaza düzgün bir şekilde bağlandığında butona basın ancak cihaz gaz çıkarmazsa tüpün dolu olduğuna emin olun. Boş tüpü değiştirin
- Bir kez butona basarak her şeyin düzgün bir şekilde çalıştığına emin olun, akış başlar ve cihaz gaz çıkarmasına rağmen bardaklar soğumaz ve buzlandırmaz ise gaz tipini kontrol edin, tüpü doğru tüp ile değiştirin. Sıvı CO2 kullandığınıza emin olun
- Tüp bağlantısında gaz kaçağı varsa contanın sağlam olup olmadığını kontrol edin gerekirse yeni bir conta ile değiştirin.
- Uzun süreli kullanımdan sonra düğmeye basmadan cihazdan gaz çıkarsa vanayı kapatın, devreyi boşaltın ve 5 dakika bekletin. Basınçlandırmayı yeniden başlatın bu işlemlere rağmen sızıntı devam ediyorsa yetkili servise görüşün. Solenoidin mekanik parçasının değişimi için Yetkili Servisinize başvurun.
- Cihazı elektrik şebekesine bağladınız ve ardından Açma/Kapama butonuna bastığınızda cihazın ışığı yanıyor ancak solenoid valf çalışmıyorsa Yetkili servise başvurun
- Cihazı elektrik şebekesine bağladığınızda solenoid valf çalışıyor ancak ışık açılmıyorsa Yetkili servise başvurun